

CODELIJST VOOR HS CALCULATIE

MATERIAAL	CODE	MANIER VAN INVOEREN
HE 120 A	120a of 120	120a of 120
HE 220 B	220b	220b
HE 300 M	300m	300m
UNP 300	300u	300u
IPE 330	330i	330i
INP 100	100p	100p
HOEKPROFIEL	h	h50x5 of h100x75x10
PLATSTAAL	pl	pl100x5
RONDSTAAL	r	r20
VIERKANT	v	v30
T-PROFIEL	t	t50x6 of t80x40x7
KLEIN-U	kl	kl50x38x5
KOUDGEWALST HOEK	kh	kh50x30x3
KOUDGEWALST U	ku	ku60x40x4
STRIP	s	s300x12
PLAAT	p	p800x550x10 of eerst alleen p
BLANKE PLAAT	bl	bl800x550x1.5 of eerst alleen b
GEGALV. PLAAT	ga	ga800x550x2 of eerst alleen ga
ZINCOR PLAAT	zi	zi800x550x2 of eerst alleen zi
TRANENPLAAT	tr	tr800x350x6 of eerst alleen tr
GERUITE PLAAT	ge	te800x550x6 of eerst alleen ge
BUIZEN	b	b48 of b48.3x2.9 of b1 1/2d
KOKERBUIS KOUDGEWALST	kk	kk60x40x4 of kk50x5
KOKERBUIS WARMGEWALST	kw	kw60x40x4 of kw50x5
GASBUIS GELAST	g	g2d of g60 of g60.3x3.65
GASBUIS VERZINKT	gv	gv3d of gv88
KLASSE-A BUIS GELAST	gab	gab1 1/2d of gab42
KLASSE-A BUIS VERZINKT	gav	gav1 1/2d of gav33
STOOMBUIS GELAST	gs	gs1 1/4d of gs42
KONSTRUKTIEBUIS GELAST	gk	gk1 1/4d of gk42
KONSTRUKTIEBUIS VERZINKT	gkv	gkv1 1/4d of gkv42
VLAMBUIS GELAST	gvb	gvb101.6x3.6
VLAMBUIS GEL. DUNWANDIG	vdg	vdg101.6x2.75
DIKWANDIGE BUIS GELAST	dbg	dbg133x6.3
VLAMBUIS NAADLOOS	nvb	gvb114.3x3.6
DIVERSEN	d	dlasbocht 2 duims 90 gr.
ARTIKELBESTAND DIVERSEN	a	a
KOP-EN VOETPLATEN (PERC.)	k	k4
BOUTEN EN MOETEN (PERC.)	bm	bm2
OPMERKING	o	ovrije opmerking
Zoals de vorige invoer	z	z of de cursor-down toets

Alleen de code invoeren, h bijvoorbeeld, geeft de lijst met alle hoekprofielen en h50 invoeren geeft de hoekprofielen die met 50 mm. beginnen.

In plaats van x kan ook * of X of – of / gebruikt worden.

Aan code h, pl en kk met afmeting, kan -r of -rr toegevoegd worden voor een rvs prijs.

De codes voor plat en strip kunnen verwisseld worden, HS Calculatie zoekt uit wat het is.